

## **[SPĖJIMAS!!!**

**Pirmasis šio prietaiso paleidimas, kaip nurodyta vadove, yra teisinis žingsnis, kuriuo prietaiso naudotojas patvirtina, kad jis perskaitė ir suprato vadovą ir visas jo pasekmes savo noru.**



## **Turinys:**

1. Sauga.
2. Techniniai duomenys.
3. Naudojimas.
4. Priežiūra ir saugojimas.

Mielas kliente! Dėkojame už pirkinį. Tikimės, kad darbas su mūsų produktu bus veiksmingas ir malonus.

Perskaityt šį vadovą, saugiai jį laikykite, kad prireikus galėtumėte vėl juo pasinaudoti. Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų ir atliekant bet kokius mechaninius gaminio pažeidimus, gamintojo atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl prietaiso naudojimo, panaikinama ir panaikinamos garantinės teisės.

## 1. SAUGUMAS.

Palaikykite tvarką darbo vietoje. Netvarka gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi. Dirbdami lauke, atkreipkite dėmesį į oro sąlygas. Negalima naudoti drėgnoje ar šlapioje aplinkoje. Jo taip pat negalima veikiant oro sąlygoms. Dirbdami viduje, įsitinkite, kad patalpa tinkamai vėdinama. Įsitinkite, kad esate saugūs nuo elektros smūgio. Dirbdami su prietaisu venkite tiesioginio sąlyčio su įžemintais objektais. Neleiskite prie dirbančio prietaiso priartėti pašaliniams asmenims, ypač vaikams. Laikykitės saugaus atstumo. Nenaudokite prietaiso per daug. Jis yra produktyviausias, kai dirbama pagal jo specifikacijoje nurodytus parametrus.

Šlifuoeklį naudokite tik pagal paskirtį. Jis neturėtų būti naudojamas galingesnio prietaiso darbams atlikti. Dirbdami su šlifuoekliu dėvėkite tinkamus darbo drabužius. Nedėvėkite maišais aptemptų drabužių su laisvomis dalimis, kurias gali užkabinti judančios prietaiso dalys. Turėdami ilgus plaukus, juos atitinkamai pritvirtinkite.

Dėvėkite apsaugines pirštines ir neslidžią avalynę, apsauginius akinius ir kaukę, apsaugančią veidą nuo dulkių, susidarančių dirbant su prietaisu. Saugokite ir saugokite nepažeistą maitinimo laidą. Pritvirtinkite ruošinį, imobilizuodami jį spaustuvu arba spaustukais.

Išlaikykite taisyklingą laikyseną ir gerą pusiausvyrą. Visada nepamirškite atjungti maitinimo laido nuo šaltinio prieš darydami pertrauką arba atlikdami techninę priežiūrą. Prieš pradėdami darbą, visada patikrinkite, ar šlifuoeklis nėra pažeistas ir ar jame nėra paliktas regulatoriaus veržliaraktis. Išimkite jį. Prietaisą gali taisyti tik kvalifikuotas asmuo.

Dirbdami su malūnėliu darykite pertraukas, kad jis atvėstų. Nenaudokite prietaiso esant degių medžiagų. Dirbant prietaisu išsiskiria daug kibirkščių, kurios gali būti tiesioginė užsidegimo priežastis. elektros kištukas turi atitikti kištukinį lizdą. Negalima daryti jokių pakeitimų, reikalingų tam, kad kištukas atitiktų lizdą, nes tai labai padidina elektros smūgio pavojų. Nedirbkite su medžiagomis, kuriose yra asbesto.

Dirbdami su prietaisu būkite labai atsargūs. Jei pradėdote jausti nuovargį, nutraukite darbą ir padarykite pertrauką. Nenaudokite prietaiso būdami apsvaigę nuo alkoholio ar narkotikų, kurie mažina koncentraciją. Venkite nepageidaujamo malūnėlio paleidimo. Prieš įjungdami jį į elektros lizdą, įsitinkite, kad maitinimo jungiklis yra išjungimo padėtyje. Neleiskite prietaiso naudoti asmeniui, kuris nebuvo instruktuoatas apie jo veikimą ir naudojimo saugumą.

Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus priedus. Jei nesate tikri dėl jų suderinamumo, nenaudokite jų su kampiniu šlifuoekliu. Tai, kad priedą galima prijungti prie prietaiso, negarantuoja, kad jį galima saugiai naudoti kartu su juo.

Laikykitės maitinimo laidą saugiai atokiau nuo judančių visų darbo vietoje esančių mašinų dalių.

Kad sumažintumėte riziką prarasti prietaiso kontrolę dėl atgalinio smūgio, atsirandančio dėl rato blokavimo, tvirtai laikykite šlifuoeklį rankena. Laikykitės saugios laikysenos, leidžiančios sušvelninti atgalinį smūgį.

## 2. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: S1 J-NG-1 0

Maitinimo šaltinis: Montavimo  
skersmuo: 6 mm Sukimosi greitis:  
iki 27000 aps/min. Galingumas:  
700 W

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Vibracijos lygis: 4,55/s<sup>2</sup>

Garso lygis: 87 dBA

Akustinis slėgis: 76 dBA, K=3dBA

## 3. NAUDOJIMAS

Norėdami sumontuoti šlifavimo diską, naudokite du veržliarakčius. Atkreipkite dėmesį į atstumą tarp disko ir veleno. Jis turi būti ne mažesnis kaip 10 mm.

Norėdami įjungti malūnelį:

- Įsitikinkite, kad jungiklis nustatytas į "OFF" padėtį,
- prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo šaltinio,
- nustatykite jungiklį į "ON" padėtį, kad prietaisas įsijungtų,
- Tiesiu šlifuoekliu tolygiai judinkite jį ant šlifuojamo paviršiaus, tolygiai spausdami visą jo plotą,
- norėdami išjungti prietaisą, paspauskite jungiklį, kad jis grįžtų į pradinę padėtį, ir išjunkite šlifuoeklį. Nepamirškite atjungti maitinimo laido nuo maitinimo šaltinio.
- Baigę darbą su prietaisu, išvalykite jį nuo visų dalelių, kurios nusėdo ant jo paviršiaus dirbant šlifuoekliu. Naudokite suslėgtą orą, šepetį arba audeklą. Būtinai išvalykite ventiliacijos angas.

#### 4. PRIEŽIŪRA IR SAUGOJIMAS

Baigę darbą, šlifuoeklį laikykite sausoje, tinkamai apsaugotoje vietoje, toliau nuo vaikų. Šlifuoeklį prižiūrėkite švarų, o judančias dalis tepkite. Rankeną laikykite švarią ir sausą.



Ženklinimas šiuo simboliu informuoja apie draudimą dėti elektroninę įrangą kartu su kitomis atliekomis. Panaudota elektroninė įranga turėtų būti renkama selektyviai. Naudotojas privalo perduoti naudotą įrangą į surinkimo punktą, kad būtų užtikrintas jos perdirbimas. Elektros ir elektroninėje įrangoje esančios pavojingos sudedamosios dalys gali kelti pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai bei sukelti ilgalaikius pokyčius gamtinėje aplinkoje.